

КОМАНДЫ, ЗАПРОСЫ КОНТРОЛЛЕРА GSM Profi-V

№ П.П.	КОМАНДА	СМЫСЛ КОМАНДЫ	ОТВЕТ НА TSM2
1	GSMPROFI TSM2 79027148090 OK	Команда «Запись № главного телефона.»	Profi-V0 TSM2=79027148090 OK
2	GSMPROFI TSM1 70957130418 OK	Команда «Запись № тел. оповещения.»	Profi-V0 TSM1=70957130418 OK
3	GSMPROFI TIME 03 08 12 35 OK	Команда «Установка времени и даты.»	Profi-V0 CURRENT TIME = 03 08 12 35 OK
4	GSMPROFI NAME Profi-V5 OK	Команда «Запись имени контроллера.»	Profi-V0 NAME IS Profi-V0 OK
5	GSMPROFI PNEW GSMPROFI GSMPROFI OK	Команда «Запись пароля доступа.»	НЕТ
6	GSMPROFI ZAD1 0 OK	Команда «Установка зад. 1-й зоны (0 сек.)»	Profi-V0 ZAD1=0 OK
7	GSMPROFI ZAD1 1 OK	Команда «Установка зад. 1-й зоны (27 сек.)»	Profi-V0 ZAD1=1 OK
8	GSMPROFI KNOP X OK	Команда «Отключение кнопок пост. »НА ОХР.»	Profi-V0 KNOP=X OK
9	GSMPROFI KNOP K OK	Команда «Включение кнопок пост. »НА ОХР.»	Profi-V0 KNOP=K OK
10	GSMPROFI STRI 1 60 40 1 1 OK	Команда «Задание порогов 1датч. и вкл. 1 реле.»	Profi-V0 SENSOR SET 2 = 59% 39% 1 1 OK
11	GSMPROFI AUTM 000 OK	Команда «Отключение реж. автоматики реле 1-3.»	Profi-V0 RELAY IN AUTM =000 OK
12	GSMPROFI AUTM 111 OK	Команда «Включение реж. автоматики реле 1-3.»	Profi-V0 RELAY IN AUTM =111 OK
13	GSMPROFI SMSA 000000 OK	Команда «Отключение реж. передачи SMS от S1-S6»	Profi-V0 SMSA IS 000000 OK
14	GSMPROFI SMSA 111111 OK	Команда «Включение реж. передачи SMS от S1-S6»	Profi-V0 SMSA IS 111111 OK
15	GSMPROFI TMRI 010 2 OK	Команда «Задание времени (10 мин) вкл. сост. Реле №2.»	Profi-V0 RELAY TMRI T1=002, T2=003, T3=004. OK
16	GSMPROFI RONI 2 OK	Команда «Включить реле №2.»	Profi-V0 RELAYS INT: R1=000 R2=003 R3=000 OK
17	GSMPROFI ROFI 2 OK	Команда «Выключить реле №3.»	Profi-V0 RELAYS INT: R1=000 R2=000 R3=000 OK
18	GSMPROFI SECR 1 OK	Команда «Постановка "На ОХР." SMS.»	Profi-V0 SECR=1 OK
19	GSMPROFI SECR 0 OK	Команда «Снятие "С ОХР." SMS.»	Profi-V0 SECR=0 OK
20	GSMPROFI AUDI OK	Команда «Прослуш. пом-ия. на TSM2»	ЗВОНОК НА ТЕЛ. TSM2
21	GSMPROFI KNOF X OK	Команда «Отмена SMS SECR=1 KN от кнопок»	Profi-V0 KNOF=X OK
22	GSMPROFI KNOF K OK	Команда «Вкл. передача SMS SECR=1 KN от кнопок»	Profi-V0 KNOF=K OK
23	GSMPROFI HEDR X OK	Команда «Отмены ХИДЕРОВ В SMS»	Profi-V0 HEDR=X OK
24	GSMPROFI HEDR K OK	Команда «Включения ХИДЕРОВ в SMS.»	Profi-V0 HEDR=K OK
25	GSMPROFI PROX 0 OK	Команда «Запись ключей до 16 шт.»	Profi-V0 PROX 0 ACCEPT OK
26	GSMPROFI PROX 1 OK	Команда «Разрешить ВКЛ. P2 от ключа»	Profi-V0 PROX 1 ACCEPT OK
27	GSMPROFI PROX 2 OK	Команда «Запрет ВКЛ. P2 от ключа»	Profi-V0 PROX 2 ACCEPT OK
28	GSMPROFI PROX 3 OK	Команда «Разрешение снятие по ключу +SMS»	Profi-V0 PROX 3 ACCEPT OK
29	GSMPROFI PROX 4 OK	Команда «Запрет снятия по ключу +SMS»	Profi-V0 PROX 4 ACCEPT OK
30	GSMPROFI CAMA 12312 OK	Команда «Запись тревожных кадров от камер по сенсорам»	Profi-V0 CAMA IS 12312 OK
31	GSMPROFI TDIR 89167130418 OK	Ком. «Запись № тел. Для прямого модемного соединения»	Profi-V0 TDIR=89167130418 OK
32	GSMPROFI AAAA OK	Команда «Вызвать контроллер на связь прямо с компьютера»	ВЫХОД НА СВЯЗЬ ПО КАНАЛУ ДАННЫХ
33	GSMPROFI GPAR mts OK	Команда «Пароль GPRS mts»	Profi-V0 GPAR=mts OK
34	GSMPROFI GLOG mts OK	Команда «Логин GPRS mts»	Profi-V0 GLOG=mts OK
35	GSMPROFI ASRV 062 005 170 245 OK	Команда «Выставить IP адрес GSM Profi Server»	Profi-V0 IP ADDRESS=062 005 170 245 OK
36	GSMPROFI PRTS 13D8 OK	Команда «Выставить номер порта связи на сервере»	Profi-V0 PORT (HEX)=13D8 OK
37	GSMPROFI GINI "internet.mts.ru" OK	Команда «Связь через МТС»	Profi-V0 GINI "internet.mts.ru" OK
38	GSMPROFI GPRS OK	Команда «Выйти на связь по каналу GPRS»	ВЫХОД НА СВЯЗЬ ПО КАНАЛУ GPRS
39	GSMPROFI TSRV 0885 OK	Ком. «Выстав. № тел. провайдера для св через I-NET по данным»	Profi-V0 TSRV=0885 OK
40	GSMPROFI DPAR mts OK	Ком. «Выставить пароль ISP провайдера для связи по кан. данным»	Profi-V0 DPAR=mts OK
41	GSMPROFI DLOG mts OK	Ком. «Выставить логин ISP провайдера для св.по кан. данным»	Profi-V0 DLOG=mts OK
42	GSMPROFI DATA OK	Команда «Вызвать контроллер на связь через интернет»	ВЫХОД НА СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
43	GSMPROFI RING 0 OK	Команда «По звонку не реагировать»	Profi-V0 RING=0 OK
44	GSMPROFI RING 1 OK	Команда «По звонку как по SMS команде AAAA»	Profi-V0 RING=1 OK
45	GSMPROFI RING 2 OK	Команда «По звонку как по SMS команде DATA»	Profi-V0 RING=2 OK
46	GSMPROFI RING 3 OK	Команда «По звонку как по SMS команде GPRS»	Profi-V0 RING=3 OK

КОМАНДЫ, ЗАПРОСЫ КОНТРОЛЛЕРА GSM Profi-V

№ П/П	ЗАПРОС	СМЫСЛ ЗАПРОСА	ОТВЕТ НА TSM2
1	GSMPROFI TSM2 OK	Запрос «Какой № главного телефона»	Profi-V0 TSM2=79027148090 OK
2	GSMPROFI TSM1 OK	Запрос «Какой № тел. Оповещения»	Profi-V0 TSM1=70957130418 OK
3	GSMPROFI TIME OK	Запрос «Какое время и дата в контроллере»	Profi-V0 CURRENT TIME = 03 08 12 35 OK
4	GSMPROFI NAME OK	Запрос «Каково имя контроллера»	Profi-V0 NAME IS Profi-V0 OK
5	GSMPROFI KNOP OK	Запрос «Вкл.или выкл. функция упр.кнопками»	Profi-V0 KNOP=X OK
6	GSMPROFI KNOP OK	Запрос «Вкл.или выкл. функция упр.кнопками»	Profi-V0 KNOP=K OK
7	GSMPROFI STRI X OK	Запрос «Какие пороги сенсоров н.о. или н.з. и Реле»	Profi-V0 SENSOR SET 1 = 59% 39% 1 1 OK
8	GSMPROFI AUTM OK	Запрос «Вкл.или выкл.автоматика реле»	Profi-V0 RELAY IN AUTM =111 OK
9	GSMPROFI SMSA OK	Запрос «SMS от каких сенсоров передается»	Profi-V0 SMSA IS 111111 OK
10	GSMPROFI TMRI OK	Запрос «Таймеры включенного состояния реле»	Profi-V0 RELAY TMRI T1=002, T2=003, T3=004. OK
11	GSMPROFI SECR OK	Запрос «На охране или нет 1,2,3 сенсоры»	Profi-V0 SECR=1 OK
12	GSMPROFI SECR OK	Запрос «На охране или нет 1,2,3 сенсоры»	Profi-V0 SECR=0 OK
13	GSMPROFI RVLI OK	Запрос «Каково текущее состояние всех реле»	Profi-V0 RELAYS INT: R1=000 R2=003 R3=000 OK
14	GSMPROFI SVLI OK	Запрос «Каково текущее состояние всех сенсоров»	Profi-V0 SENSOR VAL: S1=17%, S2=37%, S3=18%, S4=37%, S5=20%. OK
15	GSMPROFI TST1 OK	Запрос «Тест о состоянии охраны на TSM1»	Profi-V0 SECR=1 OK (НА ТЕЛЕФОН TSM1)
16	GSMPROFI GPSD OK	Запрос «Каковы координаты подвижного объекта»	Profi-V0 GPSD=%GPRMC,122626.0,A,5533.705,N,03734.584,E,000.00,000.0,260104,08. OK
17	GSMPROFI CAMA OK	Запрос «Какие камеры, на какие сенсоры настроены»	Profi-V0 CAMA IS 12312 OK
18	GSMPROFI TDIR OK	Запрос. «№ тел. Для прямого модемного соединения»	Profi-V0 TDIR=89167130418 OK
19	GSMPROFI GPAR OK	Запрос «Пароль GPRS»	Profi-V0 GPAR=mts OK
20	GSMPROFI GLOG OK	Запрос «Логин GPRS»	Profi-V0 GLOG=mts OK
21	GSMPROFI ASRV OK	Запрос «IP адрес – GSM Profi Server»	Profi-V0 IP ADDRESS=062 005 170 245 OK
22	GSMPROFI PRTS OK	Запрос «Номер порта связи на сервере»	Profi-V0 PORT (HEX)=13D8 OK
23	GSMPROFI GINI OK	Запрос «Инициализация GPRS модема»	Profi-V0 GINI "internet.mts.ru" OK
24	GSMPROFI TSRV OK	Запрос «Тел. пров Интернет для св.INT DATA»	Profi-V0 TSRV=0885 OK
25	GSMPROFI DPAR OK	Запрос «Пароль ISP провайдера для св. по DATA»	Profi-V0 DPAR=mts OK
26	GSMPROFI DLOG OK	Запрос «Логин ISP провайдера для св.по DATA»	Profi-V0 DLOG=mts OK